





Manual do utilizador

Model name / Veículo G-Tag Carte
Brand / Veículo
Manufacturer / Veículo Global Corporation Ltd



ligar/desligar 4 vezes; o CARTE emitirá um sinal sonoro. Imediatamente, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar; o CARTE emitirá novamente um sinal sonoro. Não solte o botão; continue a pressioná-lo até ouvir um segundo sinal sonoro.

Desligar Pressione rapidamente o botão de ligar/desligar 5 vezes; o CARTE emitirá 4 sinais sonoros e desligará.

Nota: Após desvincular o CARTE do seu telefone, deve efetuar uma reposição para as definições de fábrica antes de o emparelhar com outro telefone.

2.º Pareamento com Android

- Ligue o seu G-Tag CARTE premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante 5 segundos.
- Abra a aplicação Google Find Hub e aguarde que o CARTE apareça em "dispositivos".
- De seguida, pareie o G-Tag CARTE.
- A partir daí, pode utilizar as funcionalidades da aplicação Find Hub para reproduzir um

som, partilhar a propriedade e localizar o CARTE no mapa.

- Para desparear o CARTE, selecione o ícone de definições no Find Hub e prima "Remover do Find Hub".

3.º Pareamento com Apple

- Ligue o seu G-Tag CARTE premindo e mantendo premido o botão de alimentação durante 5 segundos.
- Abra a aplicação Find My no seu dispositivo iOS, selecione "Itens", depois "Adicionar Item" e, em seguida, selecione "Adicionar outro item compatível". - De seguida, selecione o "G-Tag CARTE".
- Agora, ser-lhe-á pedido que dê um nome ao seu G-Tag CARTE e adicione um emoji.
- A configuração está concluída. Pode utilizar as funcionalidades da app Pesquisar (Find My) para localizar o seu CARTE: reproduzir um som, utilizar o mapa ou obter direções.
- Para desemparelhar o seu G-Tag CARTE da app Pesquisar, vá a "Itens" e selecione o seu

Solução de problemas

- Se o CARTE estiver ligado, mas o Google Find Hub não o conseguir detetar, restaure o CARTE para as definições de fábrica. Se ainda não for encontrado, reinicie o telefone para localizar o CARTE.
- O CARTE não pode ser emparelhado com o iOS e o Android™ ao mesmo tempo.
- Se dispensar o pop-up do Fast Pair duas vezes, ou emparelhar e desparear uma etiqueta com frequência, isto pode acionar o mecanismo de bloqueio. Isto evita pop-ups desnecessários do Fast Pair. Para resolver isto, aguarde 5 minutos para que o pop-up do Fast Pair seja reativado ou reinicie o telefone.
- Alguns destes passos são aplicáveis apenas ao Android 12.0 ou superior.
- Não utilize o CARTE quando exposto a chamadas abertas ou ambientes extremos.
- Siga sempre atentamente as instruções do fabricante.
- Não mergulhe o CARTE na água.
- Não desmonte o seu G-Tag CARTE, pois pode invalidar a garantia do produto.

A utilização do selo "Works with Apple" significa que um produto foi concebido para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no selo e foi certificado pelo fabricante do produto como compatível com as especificações e os requisitos da rede Apple Find My. A Apple não se responsabiliza pelo funcionamento deste dispositivo, pela utilização deste produto ou pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentos.

Para utilizar a app Apple Find My para localizar este item, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. A app Find Itens no Apple Watch requer a versão mais recente do watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. iOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos EUA e noutros países, utilizada sob licença.

Este produto foi certificado pela Google como compatível com as especificações de acessórios da rede Find Hub. A Google não se responsabiliza pelo funcionamento deste produto. A Google também não se responsabiliza por garantir que o produto cumpre quaisquer normas de segurança aplicáveis ou outros requisitos.

A rede Find Hub requer que os serviços de localização e o Bluetooth estejam ativados. Requer serviço de telemóvel ou ligação à internet. Funciona no Android 9 ou superior em dispositivos selecionados e em determinados países, para utilizadores que cumpram os requisitos de idade.

Google, Android e Find Hub são marcas registadas da Google LLC.

Aviso da FCC: Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações via rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento provocar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado ligando e desligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir as interferências adoptando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.

1. Operação do CARTE

Ligar Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar/desligar durante 5 segundos; será emitido um sinal sonoro de confirmação e a luz LED piscará três vezes.

Verificação do estado do dispositivo Clique duas vezes no botão de ligar/desligar; se o CARTE estiver ligado, será emitido um sinal sonoro. Se não houver som, o dispositivo está desligado.

Tempo limite de emparelhamento Quando o CARTE estiver ligado, mas não for emparelhado no espaço de 10 minutos, sairá do modo de emparelhamento. Para entrar novamente no modo de emparelhamento, pressione o botão de alimentação uma vez; será emitido um sinal sonoro e o dispositivo estará pronto para emparelhar com a aplicação Find My ou Find Hub.

Como consultar o número de série Pressione rapidamente o botão de ligar/desligar 6 vezes; o CARTE emitirá um sinal sonoro.

Restauração para as definições de fábrica Pressione rapidamente o botão de

CARTE. Depois, desça até encontrar a opção 'Remover'. Clique em Remover, e o CARTE emitirá um sinal sonoro para indicar que a desconexão foi realizada com sucesso.

Perguntas Frequentes

Como confirmo se o CARTE está ligado? Clique duas vezes no botão de ligar/desligar; se o CARTE emitir um sinal sonoro, está a funcionar. Se não houver sinal sonoro, o CARTE está desligado. Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 5 segundos para ligá-lo.

Como carrego o CARTE? Clique duas vezes no botão de ligar/desligar; será emitido um sinal sonoro e o CARTE ligará. Alinhe o ícone de carregamento na parte traseira do CARTE com o centro do carregador sem fios.

- Quando o CARTE estiver a carregar, a luz LED ficará vermelha fixa.
- Quando o carregamento estiver concluído, a luz LED ficará verde. Após o carregamento, retire o CARTE do carregador.

- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
 - Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.
- Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado mantendo-se uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.
- FCC ID: LH FY11X



AVISO! MANTENHA AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

- Este dispositivo utiliza uma bateria de lítio.
- O não cumprimento das seguintes instruções pode resultar na redução da vida útil da bateria ou em danos na bateria de íons de lítio do dispositivo, bem como riscos de mau funcionamento do aparelho, incêndio, queimaduras químicas, fuga de eletrólito e/ou ferimentos.
- Não desmonte, perfure ou danifique o aparelho ou a bateria.
- Não remova nem tente remover as baterias que não sejam substituíveis pelo utilizador.
- Não exponha as baterias a chamas, explosões ou outros perigos.
- Não utilize objetos pontiagudos para remover as pilhas.

Declaração de Conformidade da UE

Por este meio, a Veículo UK LTD declara que o tipo de equipamento de rádio (VGT004 CARTE) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível em veho-global.com/compliance

Gama(s) de frequência - 110-148kHz / Potência máxima de radiofrequência - 7,28dBm

As diretrizes de conformidade e segurança são atualizadas regularmente. Consulte a página de conformidade no nosso website para obter as informações mais recentes. Pode encontrá-la acessando ao link: veho-global.com/compliance

PROP 65 Para mais informações sobre a PROP 65 e o aviso legal, visite veho-global.com/prop65



Este símbolo, afixado no produto ou na sua embalagem, indica que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico. Este produto deve ser eliminado corretamente, de acordo com as diretrizes locais para produtos eletrónicos e operados por bateria. A correta eliminação da bateria evitará possíveis danos ao ambiente e à saúde humana. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o centro de reciclagem de resíduos locais.



Para obter suporte ao produto, visite a nossa página de Suporte Técnico em:
veho-global.com/product-support

FRANÇAIS Scannez le code QR pour les traductions du manuel d'utilisation / **ESPAÑOL** Escanea el código QR para ver las traducciones del manual de usuario / **ITALIANO** Scansiona il codice QR per le traduzioni del manuale utente / **NEDERLANDS** Scan de QR-code voor vertalingen van de gebruikershandleiding / **DEUTSCH** Scannen Sie den QR-Code für Übersetzungen der Bedienungsanleitung / **DANSK** Scan QR-koden for oversættelser af brugermanualen / **PORTUGUÊS** Digitalize o código QR para traduções do manual do utilizador / **中文** 扫描二维码获取用户手册翻译 / **日本語** ユーザーマニュアルの翻訳を見るには QRコードをスキャンしてください

